

## ポリサルファイド専用プライマー “SP-37” 取扱い方法

ポリサルファイドゴム JMP を金属や石膏などしっかりと接着させるために用いる専用プライマーです。

### 1. 使い方

- (1) ご使用前に缶を軽く振り、プライマーを攪拌してください。
- (2) 刷毛を用い、接着させたい面に1～2塗り程度薄く、まんべんなく塗布してください。
- (3) 塗布後は30分～1時間程度乾燥、溶剤分を飛ばすことにより接着力が向上します。
- (4) 塗布・乾燥完了後、ゴムを流し込んでください。
- (5) ご使用後はすみやかに容器のふたを密栓してください。

### 2. 使用上の注意

- (1) 溶剤を多く含みますので、火気厳禁です。
- (2) プライマー中のイソシアネートは空気中の水分でも反応をし、硬化してしまいます。  
ご使用後はすみやかに容器のふたを密栓し、冷暗所にて保管してください。
- (3) 弊社 JMP 以外のゴム・被着体によっては十分に接着しない場合がございます。
- (4) その他、SDS 記載内容をよく読み、安全に十分に配慮し、ご使用ください。

### 3. 保管方法

- (1) 20℃以下の低温低湿度下での保管が好ましいです。
- (2) 開封後はなるべくすみやかにご使用ください。
- (3) 大量(40L以上)に保管する場合は消防法に従い、適切に保管してください。